

guida di riferimento rapido

EDGE[®] 605/705 COMPUTER BICI COMPATIBILE CON GPS



🔞 🎯 👙 😚 👪 🍪

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per informazioni sulla sicurezza della batteria, vedere la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

AVVISO: consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento. Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Pulsanti



1 accensione 🕁

- Tenere premuto per accendere/ spegnere la periferica Edge.
- Tenere premuto per attivare o disattivare la retroilluminazione.

2 mode

- Premere per tornare alla pagina precedente.
- Tenere premuto per passare ai profili bici.

3 reset/lap

- Tenere premuto per reimpostare il timer.
- Premere per creare un nuovo giro.



- Spostare la puntina per scorrere i menu, le opzioni e i campi dati.
- Premere la puntina per selezionare le opzioni e per confermare i messaggi.

5 start/stop

Premere per avviare/interrompere il timer.

6 menu

- Premere per aprire la pagina menu.
- Tenere premuto per bloccare/ sbloccare i pulsanti della periferica Edge.

in/out

Premere per ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina mappa e della pagina altimetro.

Reimpostazione della periferica Edge

Se la periferica Edge è bloccata, premere **mode** e **reset/lap** simultaneamente per reimpostare la periferica Edge. In questo modo i dati e le impostazioni non vengono cancellati.

Icone

	Livello di carica della batteria
Ø	Caricamento della batteria
)	L'icona del satellite si trasforma da bianca a 3D quando riceve il segnale satellitare.
*	Sensore frequenza cardiaca attivo
	Sensore cadenza attivo
Ø	Sensore di potenza attivo
₿	Bloccatasti attivo

Fase 1: caricamento della batteria

È possibile caricare la periferica Edge tramite il caricabatterie CA o il cavo USB collegato al computer.



NOTA: per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta mini-USB, il tappo protettivo e l'area circostante prima di caricare la periferica o collegarla a un computer.

Per caricare la periferica Edge:

- Sul retro della periferica Edge, sollevare il tappo protettivo dalla mini-porta USB.
- Inserire l'estremità mini USB del CA o del cavo USB nella porta mini-USB sul retro della periferica Edge.



 Inserire l'altra estremità in una presa a muro standard (CA) o in una porta USB disponibile sul computer (USB).

Fase 2: installazione della periferica Edge

Per una ricezione ottimale del segnale GPS, posizionare il supporto per bicicletta in modo che la parte anteriore della periferica Edge sia rivolta verso il cielo. È possibile installare il supporto per bicicletta sul piantone del manubrio o sul manubrio stesso. L'installazione sul piantone (illustrata in figura) è la soluzione più stabile. È possibile utilizzare l'attacco opzionale sotto al supporto per ottenere un miglior angolo di visualizzazione.

Per installare la periferica Edge sul piantone del manubrio della bicicletta:

1. Posizionare l'attacco sul piantone del manubrio della bicicletta. quindi posizionare il supporto per bicicletta sull'attacco. Assicurarsi che la leva di rilascio si trovi a sinistra. Attacco

Leva di rilascio



Supporto per bicicletta

Per barre orizzontali: separare e rimuovere la parte superiore del supporto, ruotarlo di 90 gradi e riposizionarlo. Continuare con il passaggio 2.

Per barre con diametro inferiore a 25,4 mm (1 poll.): posizionare la piattaforma in gomma aggiuntiva sotto il supporto per bicicletta per aumentare il diametro della harra

La piattaforma in gomma inoltre impedisce al supporto di scivolare. Continuare con il passaggio 2.

- 2. Collegare saldamente il supporto mediante le due fascette. Verificare che le fascette siano inserite in entrambe le parti del supporto per bicicletta.
- 3. Allineare la periferica Edge con il supporto per bicicletta in modo che sia parallela al piantone.



4. Far scorrere la periferica Edge verso sinistra finché non scatta in posizione.

Per rimuovere la periferica Edge:

Premere sulla leva di rilascio e far scorrere la periferica Edge verso destra.

Fase 3: accensione della periferica Edge

Tenere premuto \bigcirc per accendere la periferica Edge. Attenersi alle istruzioni per la configurazione riportate sullo schermo.

Fase 4: acquisizione del segnale satellitare

L'acquisizione del segnale potrebbe richiedere dai 30 ai 60 secondi. Recarsi in uno spazio aperto. Per una ricezione ottimale, verificare che la parte anteriore della periferica Edge sia rivolta verso il cielo.

Fase 5: salvataggio della posizione Casa (facoltativo)

È possibile assegnare alla posizione Casa il luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1. Premere menu > selezionare Dove si va > Trova località > Preferiti > Vai a CASA.
- Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Fase 6: impostazione dei sensori

Se la periferica Edge comprende un monitor frequenza cardiaca o un sensore velocità e cadenza GSC[™] 10, i sensori ANT+Sport[™] sono già associati. Premere **menu**. Le icone �� e ⓐ smettono di lampeggiare quando i sensori sono associati.

Monitor frequenza cardiaca

Posizionare il monitor frequenza cardiaca a contatto con la pelle, appena sotto il petto. Fissarlo con l'aderenza necessaria per rimanere in posizione durante la corsa.

 Premere una linguetta sul cinturino nell'alloggiamento nel monitor frequenza



cardiaca. Premere la linguetta verso il basso.

- Bagnare entrambi i sensori sul retro del monitor frequenza cardiaca per creare massima aderenza tra il torace e il trasmettitore.
- Avvolgere il cinturino intorno al torace e collegarlo all'altro lato del monitor freguenza cardiaca.



NOTA: il logo Garmin deve essere posizionato con il lato destro rivolto verso l'alto. Accendere la periferica Edge e posizionarla all'interno della portata del monitor frequenza cardiaca (3 m). L'icona della frequenza cardiaca viene visualizzata sulla pagina menu.

GSC 10

È necessario che entrambi i magneti siano allineati con i rispettivi indicatori per consentire alla periferica Edge di ricevere i dati.

Per installare il sensore GSC 10:

1. Posizionare il sensore GSC 10 sul posteriore



GSC 10 sul posteriore orizzontale

orizzontale (sul lato opposto della trasmissione). Installare il sensore GSC 10 mediante le due fascette, senza serrarlo.

 Collegare il magnete del pedale alla pedivella utilizzando il nastro adesivo e una fascetta. Il magnete del pedale deve essere posizionato al massimo a 5 mm dal sensore GSC 10 e l'indicatore sul magnete del pedale deve essere allineato con l'indicatore sul sensore GSC 10.



- Svitare il magnete posto sui raggi dalla parte in plastica. Posizionare il raggio nella scanalatura della parte in plastica e stringere leggermente. È possibile che il magnete sia rivolto verso la parte opposta del sensore GSC 10 se lo spazio tra il braccio del sensore e il raggio non è sufficiente. È necessario che il magnete sia allineato con l'indicatore del braccio del sensore.
- 4. Allentare la vite sul braccio del sensore e spostarlo entro un



GSC 10 e allineamento del magnete

raggio di 5 mm dal magnete posto sui raggi. È inoltre possibile inclinare il sensore GSC 10 in modo che sia più vicino al magnete per un allineamento migliore.

 Premere il pulsante Reset sul sensore GSC 10. Il LED diventa rosso, quindi verde. Pedalare per verificare l'allineamento del sensore. Il LED rosso lampeggia ogni volta che la pedivella passa accanto al sensore e il LED verde lampeggia ogni volta che il magnete della ruota passa accanto al braccio del sensore.



NOTA: il LED lampeggia per i primi 60 passaggi dopo un ripristino. Premere di nuovo **Reset** se sono necessari ulteriori passaggi.

 Quando tutto è allineato e funziona correttamente, stringere le fascette, il braccio del sensore e il magnete posizionato sui raggi.

Fase 7: impostazione dei propri profili

La periferica Edge utilizza le informazioni inserite relative all'utente e alla bicicletta per calcolare dati precisi sulla corsa.

Per impostare il proprio profilo utente:

Premere menu > selezionare Impostazioni > Profilo e Zone > Profilo Utente.



Utilizzare la puntina per modificare i valori del campo.

Per impostare il proprio profilo bici:

Premere menu > selezionare Impostazioni > Profilo e Zone >

Profilo Bici.



- Selezionare un profilo bici. È possibile impostare fino a tre profili.
- 3. Inserire le informazioni relative alla propria bici.
- (Solo Edge 705) Se si dispone di un sensore velocità e cadenza GSC 10, selezionare la casella di controllo Cadenza. Se si dispone di un contatore potenza di terze parti, selezionare la casella di controllo Potenza.
- Nel campo Dimensioni ruota, selezionare Auto per consentire al sensore GSC 10 di rilevare automaticamente le dimensioni delle ruote tramite dati GPS oppure

selezionare **Personalizza** per inserire le proprie dimensioni ruota.

Fase 8: in movimento

Premere **mode** per visualizzare la pagina computer della bici. Premere **start** per avviare il timer. Una volta completata la corsa, premere **stop**. Tenere premuto **lap/reset** per salvare i dati relativi alla corsa.

Fase 9: download del software gratuito

- 1. Andare sul sito www.garmin.com/edge.
- Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per scaricare Garmin Training Center[®] o Garmin Connect[™].

Fase 10: trasferimento della cronologia sul computer

 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta mini-USB sul retro del dispositivo Edge (sotto al tappo protettivo).

- Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta USB del computer.
- Aprire Garmin Connect o Garmin Training Center. Attenersi alle istruzioni per il caricamento incluse nel software.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e impostazioni della periferica Edge, consultare il manuale dell'utente.

Registrazione del prodotto

È possibile ottenere assistenza eseguendo la registrazione in linea. Visitare il sito Web http://my.garmin.com. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia. Per comodità, viene fornito il manuale di Edge 605/705 in italiano (codice Garmin 190-00813-01, Revisione B). Per informazioni sul funzionamento e l'utilizzo di Edge 605/705, consultare la versione più recente del manuale in lingua inglese.

© 2007 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin[®] è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate negli Stati Uniti o in altri paesi. Garmin Training Center[®], Edge[®], Garmin Connect[™], GSC[™] 10, Dynastream[™], ANT[™] e ANT+Sport[™] sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Gli altri marchi e nomi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

Per informazioni sugli accessori e aggiornamenti per il prodotto, visitare il sito Web di Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



Numero parte 190-00813-51 Rev. A

Novembre 2007